



Installation und Aktivierung

1. Starten Sie setup.exe von Ihrem Laufwerk und folgen Sie der Installationsprozedur.
2. Starten Sie die IntensityEasy Software. Unter dem Menüpunkt Hilfe informieren Sie sich bitte über Gewährleistungsausschluss und Haftungsbeschränkung. Unter dem Menüpunkt Einstellungen wählen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen.
3. Die installierte Software kann als Testversion für 30 Tage ohne Lizenzkey und ohne Aktivierung genutzt werden. Ohne Aktivierung stehen jedoch nicht alle Funktionen zur Verfügung.
4. Wenn Sie einen Lizenzkey benötigen, dann kontaktieren Sie die sentenso GmbH unter www.sentenso.de oder per E-Mail an info@sentenso.de.
5. Nach dem Kauf der Software können Sie die Aktivierung durchführen. Bitte wählen Sie ‚Aktivierung‘ unter dem Menüpunkt Hilfe, kopieren Sie die Lizenz-ID aus dem Aktivierungsfenster und senden diese an info@sentenso.de. Schließen Sie dann das Aktivierungsfenster.
6. Sie bekommen Ihren Lizenzkey in einer Antwort-E-Mail innerhalb eines regulären Arbeitstages der sentenso GmbH in Deutschland.
7. Wenn Sie einen Lizenzkey besitzen, wählen Sie ‚Aktivierung‘ unter dem Menüpunkt Hilfe. Tragen Sie Ihren Namen bzw. Firmennamen sowie Ihren Lizenzkey ein.
8. Drücken Sie ‚Aktivieren‘, um die Aktivierung abzuschließen und damit alle Softwarefunktionen nutzen zu können.
9. Sie können Ihr eigenes Logo oder ein anderes Bild zur Einblendung der Exportdateien im .xlsx und .pdf Format verwenden. Wählen Sie ‚Export‘ unter dem Menüpunkt Einstellungen und folgen Sie dem Dialog, um Ihr Bild auszuwählen. Die empfohlene maximale Bildgröße ist 500 KB.
10. Bei Fragen, Anmerkungen oder Vorschlägen sprechen Sie uns bitte an:

sentenso GmbH
Strahlprozesstechnik

Sutumer Bruch 9 • 45711 Datteln
Germany

Telefon +49 (0) 23 63 - 3 60 69 88
Telefax +49 (0) 23 63 - 3 60 69 77

E-Mail info@sentenso.de
Internet www.sentenso.de